Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.specdiag.pl/linde-canbox-usb-pathfinder-lmh-kws-linde-doctor-truck-doctor-truck-expert-lindos-p-376.html



Linde CANBOX USB + Pathfinder LMH KWS + Linde Doctor + Truck Doctor + Truck Expert + Lindos

Cena	**8 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Linde Truck CanBox + Linde Doctor

Linde Truck CAN BOX wraz z Linde Doctor to fabryczne testery serwisowe przeznaczone do kompleksowej diagnostyki wszystkich systemów w pojazdach oraz maszynach marki **Linde** takich jak: wózki widłowe, wózki podnośnikowe, wózki do kompletacji zamówień, wózki widłowe wysokiego składowania, ciągniki transportowe, ciężarówki LPG, diesel itp.
Zakres oferowanych funkcji ograniczony jest jedynie wyposażeniem pojazdu/maszyny. Dzięki testerowi **Linde Truck Can Box** możliwe jest wykonywanie diagnostyki na poziomie autoryzowanego serwisu.

Tester oferuje szereg zaawansowanych funkcji nie dostępnych w testerach uniwersalnych wielomarkowych.

Podstawowe funkcje testera:

Diagnoza – pozwala odczytywać pamięć usterek zapisanych w sterownikach pojazdów umożliwiając jednocześnie kasowanie, zapisywanie oraz drukowanie kodów błędów z pełnym ich opisem.

Wartości pomiarowe – to tzw. LiveData czyli wyświetlanie parametrów bieżących z czujników bądź elementów wykonawczych zarejestrowanych przez sterownik.

Identyfikacja sterowników – to wyświetlanie szczegółowych danych np. o numerze seryjnym, wersji oprogramowania, numery producenta, numery kodowań, itp...

Test elementów wykonawczych innymi słowy uruchamianie komponentów to bezpośrednie testy wykonywane na elementach systemów np. uruchamianie modulatorów ABS, aktywacja elektrozaworów np. podnoszenie – opuszczanie pojazdu lub maszyny. Ta część diagnostyki zwana inaczej aktywną pozwala np. w przypadku silnika na balans / odłączanie cylindrów a to z kolei pomocne jest np. w ocenie kompresji.

Kalibracje to adaptacje poszczególnych elementów np. czujników na potrzeby danego pojazdu przykładem może być kalibrowanie – adaptowanie elektronicznych przepustnic, pedałów przyspieszeń, czujników aktywnych zawieszeń, systemów wspomagających, itp...

Regulacje / Kodowania / Programowania to wszelkiego rodzaju rekonfiguracje ustawień np. wyłączanie ograniczników prędkości, mocy, momentu obrotowego, aktywowanie ukrytych funkcji, wyłączanie funkcji uzdatniania spalin, itp. *(do wykonania niektórych rekonfiguracji koniczne jest posiadanie opcjonalnych dodatków rozszerzających tzw. developerskich jak np. kalkulatory kodowań lub konfiguracji).

Odczyt/Zapis konfiguracji sterowników – pozwala to na kopiowanie konfiguracji sterowników podczas ich wymiany bądź naprawy.

Kasowanie przeglądów / inspekcji serwisowych – funkcje pomocne podczas przeglądów międzyobsługowych (kasowanie kontrolek serwisu, oleju, przebiegu, itp.)

Wszystkie wyżej wymienione funkcje pozwalają na kompleksową diagnostykę elementów m.in. takich jak:


-silnik
-skrzynie przekładniowe
-systemy hamulcowe
-systemy klimatyzacji oraz ogrzewania / dogrzewania
-retarder,
-zawieszenie aktywne
-urządzenia antywłamaniowe
-centralny komputer
-tachograf
-deska rozdzielcza
-przetwarzanie powietrza np. SAC,
-ogrzewacz, osuszacz, itp.
-uzdatnianie spalin
-układ kierowniczy np. EMAS
-moduły ramy
-listę dostępnych sterowników można by długo wymieniać jednakże jest ona zależna od wyposażenia diagnozowanego pojazdu czy też maszyny.


CANBOX-USB
Linde



CANBOX-USB
Linde
Linde Doctor



Linde Doctor
203650






PathFinder - ServiceBase
File ?
Select ServiceBase
ServiceBase
BR 115(2.5.0, Linde-MH (UK) LTD)
BR 116(1.2.1, Linde-MH (UK) LTD)
SB 131(1.8.0, Linde MH-F)
SB 132(1.8.0, Linde MH-F)
BR 133(2.1.0, Linde MH-F)
BR 350(1.6.0, Linde MH-D)
Continue
Repeat
Skip
Cancel
Bereit
Inactive



Linde Truck Doctor - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address C:\Linde_MH\LindeTruckDoctorEn\index.html
Go Links
Linde Material Handling
Truck Doctor
334
Linde Electric fork truck E10 up to 04/97
Applications for this series are at present under work
1 traction/lift control
Not possible under windows NT
!
e Electric schematics
b Back
By clicking onto traction/lift control you have, however, the possibility of starting the well known DOS version of the E10-01 diagnosis.
If you use Windows 98 or higher this may entail problems!
In this case you should start your computer in DOS-Mode and start consolle.exe /manually. For instructions refer to Truck Doctor application document.
The Linde high frequency control LDC controls both traction and lift electronics. The control is located in the rear of the truck below the rear cover.
The diagnostic connector is located at the control. For the Diagnosis a special adapter cable is needed. Please plug in the 9pin connector of the adapter cable into the control and connect the other end of the adapter cable with the 6



L334-03HD - Microsoft Internet Explorer
File Edit Go To Favorites Help
Save a Copy
Search
Select
73%
Adobe Reader 7.0
Pages
Attachments
Comments


L334-01ED - Microsoft Internet Explorer
File Edit Go To Favorites Help
Save a Copy
Search
Select
52%
Organize your digital photos
Pages
Attachments
Comments


Linde Truck Doctor - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Address C:\Linde_MH\LindeTruckDoctorEn\index.html
Go Links
Linde Material Handling
Truck Doctor
1 Electric truck (E)
2 Diesel/LPG truck (V)
3 Pallet stacker (L)
4 Pallet truck (T)
5 Order picker (N+V)
6 Reach truck (R)
7 Tractor (P)
8 Linde controller
9 Combined instrument
P Dashboard
u Accessories
a Sitemap
x Exit
Programme settings
interface:
COM1 COM2 COM3 COM4
Background:
blank Background 1 Background 2
Changing the background will not be visible until a restart of the program
Save settings:


Linde MH - TruckExpert
Search
Result
Linde Material Handling
Linde
TruckExpert
Product Group
Vehicle series
Vehicle type
Information type
Electric trucks
IC-/LPG Trucks over 8t
IC-/LPG Trucks smaller than 8 t
Masts
Tow tractors P
Warehouse program A/V/K
Warehouse program L
Warehouse program M
Warehouse program N
Warehouse program R
Warehouse program T
005
007
008
009
010
011
012
013
014
015
_Operating Instructions
_Training Manuals
Assembly/Disassembly
Maintenance
Repair
Spare Part Information
Technical data
Search for ...
Reset
Complete
Options
Help
Exit
start
Linde MH - TruckExpert
8:26 AM


PathFinder - []
File ?
Select ServiceBase
E
H
P, W
R
T, N, L
V, K, A
Continue
Repeat
Skip
Cancel
Bereit
Inactive
NUM
start
PathFinder - []
8:27 AM



Linde Truck CANBOX obsługuje następujące modele:

E

346BR 346

386RB 386 (1.1.0 , linde MH-D)

H

1313 BR 1313(1.1.0 , Linde MH-D)

350BR 350 (1.8.0 , Linde MH-D)

359BR 359 (1.5.0 , Linde MH-D)

391BR 391 (1.7.0 ,Linde MH-D)

392BR 392 (2.12.0 Linde MH-D)

393BR 393 (2.9.0 , Linde MH-D)

394BR 394 (1.3.0 , Linde MH-D)

EMS Cummins QSB T2 Cummins QSB Tier2 (1.1.0 Linde MH)

EMS Cummins QSB T3 Cummins QSB Tier3

EMS Deutz EMP3 Deutz EMR3 (1.2.0 ,Linde MH-FK)

EMS VW PDVW P-D (1.3.0 ,Linde MH-D)

EMS VWVW- Motordiagnose (2.9.0 , Linde MH-D)

L

1172BR 1172 (1.6.0 , Linde MH-F)

133BR 133 (2.4.0 ,Linde MH-F)

N

132SB 132 (2.3.0 , Linde MH-F)

P

1190BR 1190 (2.6.0 , Linde MH-F)

P,W
127-02BR 127-02 (1.1.0 Linde MH (UK) LTD)
R
115-02BR 115-02 (2.11.0 , Linde MH (UK) LTD)
115-03BR 115-03 (1.5.0 ,Linde MH (UK)LTD)
116BR 116 (1.8.0, Linde MH (UK) LTD)
116 02BR 116-02 (1.4.0 , Linde MH (UK) LTD)
Flash 116116 field update SI40 1/09 (1.1.0, Linde MH (UK)
T
115BR 1152 (1.6.0 , Linde MH-F)
131SB 131 (2.4.0 , Linde MH-F)

Linde Doctor:
1. Ciężarówki elektryczne (E) 324,334,335, 336, 337,
2. Ciężarówki Diesel / LPG (V) 350
3. Wózki podnośnikowe (L) 379, 372, 141, 139
4. Wóki widłowe 360, 141, 144, 140
4. Wózki do kompletacji zamówień (N+v) 149, 014, 377, 4516
5. Wózki widłowe wysokiego składowanie (R) 113, 115(CANBOX)
6. Ciągniki (P) 141, 126, 127

Zestaw zawiera:
Urządzenie Linde Canbox wraz z przewodem USB (nowe systemy łączność na USB)
Okrągły przewód 4 pin dla wszystkich wózków widłowych z systemem CAN
Urządzenie Przewód Linde Doctor 4PIN oraz 6PIN(stare systemy łączność poprzez RS232)
- Linde Service Guide
- Lindos
- Pathfinder LMH + KWS + Deutz EMR Tier4i / Tier4f
- TruckExpert
- Linde TruckDoctor
- CANBOX Programmer Flasher + HEX
Dodatek rozszerzający program Linde Pathfinder o diagnostykę silników Deutz Tier 4i i Tier 4f

Poniżej film prezentujący urządzenie:





Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na niżej podane numery telefonów.

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny?

Dzwoń!!! Tel. 696 915 311 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE