

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/sdf-e-parts-i-e-doc-same-deutz-fahr-hurlimann-lamborghini-katalogi-czesci-instrukcje-obslugi-napraw-serwisowania-dtr-katalog-p-1912.html>



SDF e-Parts i e-Doc Same - Deutz Fahr - Hurlimann - Lamborghini - katalogi części, instrukcje obsługi, napraw, serwisowania, DTR, katalog

Cena **700,00 zł**

Opis produktu

Katalog części - instrukcje serwisowania i napraw, instrukcje obsługi do Lamborghini, Hurlimann, Same, Deutz Fahr

Dostępna polska wersja językowa

Kompleksowe instrukcje serwisowe i dokumentacja techniczna obejmujące m.in.:

- instrukcje napraw i obsługi serwisowej
- schematy instalacji elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
 - instrukcje montażu i demontażu podzespołów
- tabele ciśnień roboczych oraz wartości referencyjne
 - punkty pomiarowe i procedury diagnostyczne
 - dane regulacyjne i serwisowe producenta

Dokumentacja zawiera niezbędne informacje serwisowo techniczne, wymagane do prawidłowego wykonywania prac naprawczych, diagnostycznych i konserwacyjnych w maszynach marek grupy SDF - Same - Deutz Fahr - Hurlimann - Lamborghini.

DEUTZFAHR

Instrukcja serwisowa

GAMA

MODELE

CZĘŚĆ

PROCEDURA

SILNIK

1234

ENGINE

DEMONTAŻ I MONTAŻ OPOWIETRZENIA...

WYMIANA USZCZELNIENIA PIERSIE...

MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁASZCZA WAL...

WYMIANA USZCZELNIKÓW POKRĘCOWNYCH...

DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYWY PRZED...

DEMONTAŻ I MONTAŻ WLEWU OLEJU

DEMONTAŻ I MONTAŻ KOLA PASOWEGO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ AMORTYZATORA...

DEMONTAŻ I DEMONTAŻ KOLA ZAWIACHO...

PUŁKA SPRĘŻANIA

DEMONTAŻ I MONTAŻ OSŁONY GŁOWY...

KONTROLA I REGULACJA ŁUZU ZAWO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ CHŁODNICZY OL...

DEMONTAŻ I MONTAŻ OŚCINY CHŁOD...

DEMONTAŻ I MONTAŻ BLOKU STEROW...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

DEMONTAŻ I POKROWNA INSTALACJA ...

HOME

WYSZUKIWANIE

NARZĘDZIA

DOKUMENTY

home - deutz fahr - c 6000 4f - c 6205 ts - procedura - silnik - kontrola i regulacja luzu zaworów

Regulacja luzu zaworu

UWAGA

Do tej procedury nie trzeba demontować uszczelki pokryw.

Zakończyć urządzenie obracające

Patrz par. Montaż i demontaż urządzenia obrotowego

Patrz par. Montaż i demontaż urządzenia obrotowego (Amortyzator drwań skreblowych)

1.

Zależnie od warunków montażu użyć specjalnego narzędzia jako przedłużenia dla urządzenia obracającego (1).

Obrócić wał korbowy w kierunku obrotów silnika za pomocą urządzenia obracającego aż do osiągnięcia kąta pokrycia zaworu cylindra 1.

UWAGA


Kąt pokrycia zaworu. Zawór wlotowy nie jest jeszcze zamknięty, zawór wlotowy zaczyna się otwierać.

UWAGA

Sekwencja zapłonu: 1, 5, 3, 6, 2, 4.

Zawory

Cylinder



DEUTZFAHR

Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

MODELE

GRUPY

PODGRUPY

1 z 4

TABELA: [Ref. 12.09.20000 - OBUDOWA POSREDNIA Z CZESCMIAMI MOCUJACYMI]

Zmiana: 001

Note: [AGROTIRON 230]


ZWISCHENGEHAUSE
ADAPTER HOUSING
CARTER INTERMED.
CAJA INTERMEDIA

MIT
WITH
CARTER INTERMED.
CON

BEFESTIGUNGSTEILE
FASTENINGS
PIECES DE FIXAT.
PIEZAS DE SUJECION

2003-09 0514 0069

230,260



442 8283

Poz.

Kod

Błęd. Opis

☐

1

01101922

18

śruba m 16x85

☐

2

04428318

10

śruba

☐

3

04428319

4

śruba

☐

4

04428320

6

śruba

☐

5

01144089

1

śruba m 16x140

☐

6

01127080

8

nakrętka m 16

☐

7

04428321

7

śruba

☐

8

04428322

1

śruba

☐

9

04428323

2

nakrętka

☐

10

04430015

1

plyta

☐

11

04427700

1

obudowa sprężnia

☐

12

04434247

1

śruba

☐

13

04434248

4

śruba

☐

14

01174738

4

podkładka płaska 12.5x26x8

wygenerowano w programie shopGold

DEUTZ FAHR

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY

Katalog oryginalnych części zamiennych

home - deutz fahr - agrofarm c - agrofarm 100 c - zkd560200d10001 - e0 - most tylny - most tylny - most tylny - mocowanie

3 z 5 TABELA: Rf. E0 014 - MOST TYLNY - MOCOWANIE

Zmiana: 001

Numer serijny ciągnika: 10001 - 10070

Note: [AGROFARM 100 C 2WD -> ZKDT560100TD10001]
[AGROFARM 100 C 4WD -> ZKDT560200TD10001]

9_Y5144_01_0-A-001

Poz.	Kod	Ilość	Opis
5	2.3821.103.2	2	smarownicza m 10 p.1x10
6	2.0422.426.7	4	kolek gwintowany m 12 x 110
9	2.0112.431.2	18	śruba m 12 p.1.75 x 110
10	2.0112.433.2	2	śruba m 12 p.1.75x120
11	2.1475.004.7	24	podkładka 13 x 24
13	2.1011.107.2	4	nakrętka m 12 p.1.75
14	2.0112.409.2	1	śruba m 12 p.1.75 x 25
15	2.1310.007.2	1	podkładka płaska 13 x 24

SAME

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY

Katalog oryginalnych części zamiennych

home - same - virtus j - virtus j 110 - zkd490200ts10001 - 10 - instalacja elektryczna - czujniki - potencjometry - przełączniki sygnału zgody - presostat instalacji hydraulicznej zasysania

7 z 30 TABELA: Rf. L0 04 11 - PRESOSTAT INSTALACJI HYDRAULICZNEJ ZASYSIANIA

Zmiana: 001

Numer serijny ciągnika: 10001 - 10057

Note: [Virtus J 110 -> ZKDY490100TS10001]
[Virtus J 110 -> ZKDY490200TS10001]

9_Y5282_00_0-B-001

Poz.	Kod	Ilość	Opis
14	2.7099.660.0/10	1	presostat 0.4/0.5 BAR

Wycinek został zapisany w schowku
Zaznacz tutaj, aby oznaczyć i udostępnić obraz

SAME

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY

Katalog oryginalnych części zamiennych

home - same - fortis

GAMA

- EXPLORER[®] TIER 3
- EXPLORER[®] TIER 3 NATURAL
- EXPLORER C
- EXPLORER II
- EXPLORER II SPECIAL
- EXPLORER SPECIAL
- EXPLORER T7B
- EXPLORER T7B TIER 3
- EXPLORER FARMOTION
- FORTIS**
- FRUTTETO II
- FRUTTETO[®]
- FRUTTETO[®] CLASSIC
- FRUTTETO[®] NATURAL
- FRUTTETO[®] S
- FRUTTETO[®] V
- GOLDEN
- IRON
- IRON[®] TIER 3
- IRON CONTINUO

MODELE

- FORTIS 120.4
- FORTIS 120.4 INFINITY
- FORTIS 130.4
- FORTIS 130.4 INFINITY
- FORTIS 140
- FORTIS 140.4
- FORTIS 140 INFINITY
- FORTIS 140.4 INFINITY**
- FORTIS 150 -> WSXU120020L550010
- FORTIS 150 -> WSXA60200L550010
- FORTIS 150.4 -> WSXV360200L550010
- FORTIS 150.4 -> WSXV60200L550010
- FORTIS 150 INFINITY -> WSXU60200L550010
- FORTIS 150 INFINITY -> WSXA60200L550010
- FORTIS 150.4 INFINITY -> WSXV60200L550010
- FORTIS 150.4 INFINITY -> WSXV60200L550010
- FORTIS 160 -> WSXU200200L550010

SAPE

Katalog oryginalnych części zamiennych

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY |

zmień język | zmień markę

home » same » explorer » explorer 85 » instalacja hydrauliczna - układ kierowniczy » ogólny » chłodnica do oleju skrzyni biegów - dla typów z hydrauliczną przekładnią nawrotną

16 z 34 | TABELA: RIF 06 00 62 - CHŁODNICA DO OLEJU SKRZYNI BIEGÓW - DLA TYPOW Z HYDRAULICZNĄ PRZEKŁADNIĄ NAWROTNĄ

Note: -> 1182 X EXPLORER 85
-> 1796 X EXPLORER 95

GAJA

MODELE

GRUPY

PODGRUPY

19

17

18

14

10

33

9

8

32

32

7.3

7.7

7.6

7.9

7.5

11

13

7.7

7.11

7.1

7.2

7.4

7.12

7

Proz.	Kod	Ilość	Opis
☐	7	0.000.0000.1	- niedostępne
☐	7.1	0.014.8949.2	1 chłodnica olejowa
☐	7.2	0.008.9598.0	2 jarzmo
☐	7.3	0.014.9038.0	1 jarzmo dołtłire
☐	7.4	0.014.9037.0	1 jarzmo sultłlı
☐	7.5	2.1470.004.2	2 podkładka zębata 8
☐	7.6	2.1011.105.2	2 nakrętki m 8 p.1.25
☐	7.7	2.1312.003.2	4 podkładka 6
☐	7.8	2.1579.994.2	2 podkładka dystansowa 8.5x14x7
☐	7.9	2.1549.189.0	2 podkładka dystansowa 14.5x22x2
☐	7.10	2.0112.007.2	2 śruba m 6 p.1 x 20
☐	7.11	2.1120.003.2	2 nakrętki samoblokująca m 6
☐	7.12	0.467.7693.0	2 kolek
☐	8	0.008.9632.0	2 zaczep
☐	9	0.008.9726.0	6 płytki
☐	10	2.0332.202.2	12 śruba m 4 x 8
☐	11	2.1011.103.2	5 nakrętki m 6 p.1
☐	12	2.1310.002.2	4 podkładka płaska 6.4x12.5
☐	13	2.0422.001.2	4 kolek gwintowany m 6 p.1.0 x 16
☐	14	0.014.9032.3	2 rura
☐	17	0.013.7453.0	1 jarzmo
☐	18	2.1470.004.2	3 podkładka zębata 8
☐	19	2.1011.105.2	1 nakrętki m 8 p.1.25
☐	32	2.3204.020.2	2 złączka m 22 p.1.5 - 7/8
☐	33	0.014.9033.0	1 jarzmo dołtłire
☐	34	0.014.9034.0	1 jarzmo sultłlı

Lamborghini

Katalog oryginalnych części zamiennych

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY |

zmień język | zmień markę

home » lamborghini » grand prix

1

GAJA

MODELE

1

2

3

4

OLD MODELS LAMBORGHINI

674-70 N 774-80 N

956-100 1106 1306 1506

AGILE

C ERGOMATIC

C

CF

CHAMPION

CRONO

CRONO TARGET

CRONO TIER 3

CROSS

CV

EGD

F PLUS

TOSHIKIA

GRAND PRIX

GRUWER

HIGH CLEARANCE

LAMPO

MACH ST

VIN:

MODELE

1

674-70 GRAND PRIX

774-80 GRAND PRIX

874-907 GRAND PRIX

GRAND PRIX 75 TARGET

GRAND PRIX 95 TARGET

Lamborghini

Katalog oryginalnych części zamiennych

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY |

zmień język | zmień markę

home » lamborghini » r7 tier 3

1

GAJA

MODELE

1

2

3

4

R4 TIER 3

R5

RS EVO TIER 3

R6

R6 TIER 3

R6 HI-PROFILE

R6 HI-PROFILE TIER 3

R6 TIER 4i

R6 VRT

R6 VRT TIER 3

R6 VRT TIER 4i

R7

R7 TIER 3

R8

RACING

REKORD

REKORD TIER 2

REKORD TIER 3

RF

RF TIER 3

RF TARGET

VIN:

MODELE

1

R7.190 DCR -> ZKD57902WOLL10010

R7.190 DCR -> ZKD0602WOLL10010

R7.210

R7.210 DCR -> 10010

R7.220 DCR

wygenerowano w programie shopGold

Katalog oryginalnych części zamiennych

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY | ZMIENI JĘZYK | ZMIENI MARKĘ

home - lamborghini - r7 tier 3 - r7.210 dcr -> 10010 -> g0 - nadwozie - kabina - ogrzewanie i klimatyzacja -> kondensator i filtr

TABELA: RM 00.09.0 - KONDENSATOR I FILTR

Zmiana: 002

Numer seryjny ciągnika: 10011 - 10046

Note: [R7.210 DCR -> 10010] -> 10011

K9_J5786_21_0-A-002

Poz.	Kod	Ilość	Opis
1	0.016.1816.410	1	kondensator
2	0.016.1187.410	1	rama
3	2.1312.004.2	2	podkładka 8x24x2
4	2.0112.205.2	4	śruba m 8 p 1.25 x 16
5	2.1310.002.2	5	podkładka płaska 6.4x12.5
6	2.0112.003.2	5	śruba m 6 p 1 x 12
7	2.6422.303.2	2	kołek gwintowany m 10 p 1.5 x 20
8	2.1475.003.2	4	podkładka 10
9	2.1011.106.2	4	nakrętka m 10 p 1.5
10	0.015.0507.4	1	nura
10.5	2.1539.240.0	1	uszczelka
11	2.0312.208.2	1	śruba m 8 p 1.25 x 25
12	0.015.4226.020	1	podkładka dystansowa
13	0.015.4222.430	1	filtr R 134a
14	2.0129.065.0	3	śruba m 6 x 14 (10024 <-)
15	0.136.7387.0	4	gumka
16	2.1549.062.2	2	podkładka dystansowa 11x14x13
17	0.016.3326.0	2	żarżmo
18	2.1599.044.2	2	podkładka
19	2.1011.421.2	2	nakrętka m 10 p 1.25
20	2.1310.004.2	5	podkładka płaska 6.4x17
21	2.0112.205.2	2	śruba m 8 p 1.25 x 16 (10024 <-)

Katalog oryginalnych części zamiennych

HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY | ZMIENI JĘZYK | ZMIENI MARKĘ

home - deutz fahr - agrotac tier 3 - agrotac 620 -> 10 - most przedni - reduktory i półosie -> 4wd - reduktor przedni i półosie

TABELA: RF F0.06.0 - 4WD - REDUKTOR PRZEDNI I PÓŁOSIE

Zmiana: 001

Numer seryjny ciągnika: 1002 - 1296

Note: [AGROTRAC 620]

9_79846_00_0-B-001

Poz.	Kod	Ilość	Opis
61	2.2999.415.0	1	specjalne łożysko 43.0 x 62 x 17
62	2.1529.077.0	2	piersiści uszczelniający 45x80x16
63	0.012.8870.410	2	połączenie
65	0.264.4651.020	2	kolierz
70	0.011.0653.3	1	włosec zębaty
73	2.1529.160.0	2	piersiści uszczelniający 235x270x22
74	0.269.4642.370	2	żarżmo satelitów
74.2	2.1559.197.0	1	specjalna tuleja 54x60x25
76	2.2030.008.0	2	łożysko kulkowe
77	2.1530.151.0	2	piersiści uszczelniający 61.91x3.53
78	0.264.4650.0	2	podkładka dystansowa
79	0.264.4643.0	6	swirzele
80	2.2999.140.0	6	łożysko wałeczkowe 35x45x34.8
81	0.258.4644.020	6	kolo satelitarne z = 27
82	0.264.4654.0	2	specjalna tuleja
85	2.1539.038.0	2	piersiści uszczelniający 291.64x3.53
107	2.2999.325.0	1	specjalne łożysko 43.0x62x18
108	2.1589.170.0	12	podkładka 35x58x1
500.60	2.1411.025.1	4	piersiści elastyczny 62
500.64	2.1412.013.7	2	piersiści Ø 35
500.68	2.0129.049.1	18	śruba m 12 p 1.25 x 20
500.71	2.1475.004.2	20	podkładka sprężysta 12
500.72	2.1011.422.2	20	nakrętka m 12 p 1.25
500.75	2.1411.025.1	4	piersiści elastyczny 62
500.83	2.1411.032.1	4	piersiści elastyczny 80

DEUTZFAHR

Instrukcja serwisowa

GAMA

MODELE

CZĘŚĆ

PROCEDURA

SILNIK

1

2

3

4

ENGINE

DEMONTAŻ I MONTAŻ ODPOWIETRZEN...

WYMIANA USZCZELNIENIA PIERŚCIE...

MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁASZCZA WAL...

WYMIANA USZCZELKI PIERŚCIEŃOW...

DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYWY PRZE...

DEMONTAŻ I MONTAŻ WLEWU OLEJU

DEMONTAŻ I MONTAŻ KOLA PASOWEGO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ AMORTYZATORA...

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOLA ZAMACHO...

PROBA SPRĘŻANIA

DEMONTAŻ I MONTAŻ OSŁONY GŁOWI...

KONTROLA I REGULACJA LUZU ZAWO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ CHŁODNICZY OL...

DEMONTAŻ I MONTAŻ OBSADY CHŁOD...

DEMONTAŻ I MONTAŻ BLOKU STEROW...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

DEMONTAŻ I PONIŻNIA INSTALACJA ...

HOME

WYSZUKIWANIE

NARZĘDZIA

DOKUMENTY

home - deutz fahr - c 6000 4f - c 6205 ts - procedura - silnik - demontaż i montaż amortyzatora drgań skrętnych


zmiana języka


zmiana marki

Demontaż amortyzatora drgań skrętnych

Komponenty:

- (1) Śruba Torx
- (2) Tuleja zamylająca
- (3) Wytyczna elastyczna
- (4) Amortyzator drgań skrętnych
- (5) Rowkowane koło pasowe
- (6) Śruba cylindryczna





1.

- Polizować zebrowany pas klinowy przy pomocy napinacza pasa.
- Zjąć zebrowany pas klinowy.
- Zdemontować napinacz pasa.
 - Patrz oar. Demontaż i montaż napinacza pasa (Poziom 1).
 - Patrz oar. Demontaż i montaż płyty wspornika (Poziom 1).
 - Patrz oar. Demontaż i montaż wspornika wentylatora
- Zdemontować rowkowane koło pasowe.
 - Patrz oar. Demontaż i montaż koła pasowego rowkowego
 - Patrz oar. Montaż i demontaż koła zamachowego (elementy mocujące)
- Użyć elementu blokującego (1).
- Dokręcić śruby (2).

DEUTZFAHR

Instrukcja serwisowa

GAMA

MODELE

CZĘŚĆ

PROCEDURA

SILNIK

1

2

3

4

ENGINE

DEMONTAŻ I MONTAŻ ODPOWIETRZEN...

WYMIANA USZCZELNIENIA PIERŚCIE...

MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁASZCZA WAL...

WYMIANA USZCZELKI PIERŚCIEŃOW...

DEMONTAŻ I MONTAŻ POKRYWY PRZE...

DEMONTAŻ I MONTAŻ WLEWU OLEJU

DEMONTAŻ I MONTAŻ KOLA PASOWEGO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ AMORTYZATORA...

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOLA ZAMACHO...

PROBA SPRĘŻANIA

DEMONTAŻ I MONTAŻ OSŁONY GŁOWI...

KONTROLA I REGULACJA LUZU ZAWO...

DEMONTAŻ I MONTAŻ CHŁODNICZY OL...

DEMONTAŻ I MONTAŻ OBSADY CHŁOD...

DEMONTAŻ I MONTAŻ BLOKU STEROW...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

MONTAŻ I DEMONTAŻ POMPY WYSOKI...

DEMONTAŻ I PONIŻNIA INSTALACJA ...

HOME

WYSZUKIWANIE

NARZĘDZIA

DOKUMENTY

home - deutz fahr - c 6000 4f - c 6205 ts - procedura - silnik - wymiana uszczelki pierścieniowej wału korbowego (strona koła zamachowego)


zmiana języka

zmiana marki

Demontaż uszczelki pierścieniowej wału korbowego

Komponenty:

- (1) Skrzynka przekładniowa
- (2) Śruba z łbem sześciokątnym
- (3) Śruba z łbem sześciokątnym
- (4) Uszczelka pierścieniowa wału korbowego
- (234) Masa uszczelniająca





1.

- Zdemontować koło zamachowe.
 - Patrz oar. Demontaż i montaż koła pasowego rowkowego
 - Patrz oar. Demontaż i montaż amortyzatora drgań skrętnych
 - Patrz oar. Montaż i demontaż koła zamachowego (elementy mocujące)
- Przebiegiem wykonać otwór około 3 mm w uszczelce pierścieniowej wału korbowego.

UWAGA

Uwaga! Nie uszkodzić pokrywy skrzynki przekładniowej i wału korbowego.

DEUTZFAHR

Instrukcja operatora

GAMA

123

→ 6000 CLIMBER (2010-2011)

→ 6000 (2012)

→ 6000 TIER 4i (2012)

→ 6040 ECO

→ 6040 ECO TIER 4i (2012)

→ C 7000 TIER 4i

→ C 9000 TIER 4i

→ C 6000 4F

→ C 7000 4F

→ C 9000 4F

→ 7500

→ L - FRONT LOADERS

HOME | WYSZUKIWANIE | NARZĘDZIA | DOKUMENTY | ? |

→ home → deutz fahr → c 6000 4f

MODELE

1

→ C 6205

→ C 6205 TS



DEUTZFAHR

Instrukcja operatora

GAMA

123

→ 6000 CLIMBER (2010-2011)

→ 6000 (2012)

→ 6000 TIER 4i (2012)

→ 6040 ECO

→ 6040 ECO TIER 4i (2012)

→ C 7000 TIER 4i

→ C 9000 TIER 4i

→ C 6000 4F

→ C 7000 4F

→ C 9000 4F

→ 7500

→ L - FRONT LOADERS

HOME | WYSZUKIWANIE | NARZĘDZIA | DOKUMENTY | ? |

→ home → deutz fahr → 7500

MODELE

1

→ 7545 RTS



DEUTZFAHR

Instrukcja operatora

GAMA

123

→ SERIES 5

→ SERIES 5 C

→ SERIES 5 D

→ SERIES 5 D ECOLINE

→ SERIES 5 G

→ SERIES 5 TTV

→ SERIES 6 AGROTRON

→ SERIES 6 AGROTRON TTV

→ SERIES 7 AGROTRON

→ SERIES 7 AGROTRON TTV

→ SERIES 9 AGROTRON TTV

→ AGROTRON K TIER 3

→ AGROTRON L

→ AGROTRON M

→ AGROTRON NEW

→ AGROTRON TTV TIER 3

→ AGROTRON X

→ 5600 (2008)

→ 5600 (2009)

→ 5600 CLIMBER (2009)

→ 6000 (2010-2011)

HOME | WYSZUKIWANIE | NARZĘDZIA | DOKUMENTY | ? |

→ home → deutz fahr → series 7 agrotron

MODELE

1

→ AGROTRON 7200 ST

→ AGROTRON 7220 ST



HOME

WYSZUKIWANIE

NARZĘDZIA

DOKUMENTY

?

?

?

home - hurimann - xa tier 3 - xa 90 -> 1001/15001 - inne elementy sterujące - przyrządy i elementy sterujące ciagnika - instalacja ogrzewania

zmiana języka

zmiana marki

Instukcja operatora

GAMA

MODELE

CZĘŚĆ

INNE ELEMENTY STERUJĄCE

PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE...

PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE...

TABLICA PRZYRZĄDÓW

WYŁĄCZNIKI NA DESCE ROZDZIELCZE...

ELEMENTY STERUJĄCE PRZY KIEROW...

TABLICA PRAWA

ELEMENTY STERUJĄCE W SUFICIE ...

ELEMENTY STERUJĄCE W SUFICIE ...

INSTALACJA WENTYLACYJNA

INSTALACJA OGRZEWANIA

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

FILTR POWIETRZA W KABINIE

KABINA

RAMIA ZABEZPIECZAJĄCA

SCHOWEK NA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ...

GASNICZA

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY

KLIN

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

Tylko w ciagnikach z dachem o dużej widoczności

1. Przycisk sterowania wentylacją

2. Sterowanie ogrzewaniem

1

2

1

2

1

2

1

2

HOME

WYSZUKIWANIE

NARZĘDZIA

DOKUMENTY

?

?

?

home - hurimann - xa tier 3 - xa 90 -> 1001/15001 - inne elementy sterujące - przyrządy i elementy sterujące ciagnika - wyłączniki na desce rozdzielczej

zmiana języka

zmiana marki

Instukcja operatora

GAMA

MODELE

CZĘŚĆ

INNE ELEMENTY STERUJĄCE

PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE...

PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE...

TABLICA PRZYRZĄDÓW

WYŁĄCZNIKI NA DESCE ROZDZIELCZE...

ELEMENTY STERUJĄCE PRZY KIEROW...

TABLICA PRAWA

ELEMENTY STERUJĄCE W SUFICIE ...

ELEMENTY STERUJĄCE W SUFICIE ...

INSTALACJA WENTYLACYJNA

INSTALACJA OGRZEWANIA

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

FILTR POWIETRZA W KABINIE

KABINA

RAMIA ZABEZPIECZAJĄCA

SCHOWEK NA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ...

GASNICZA

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY

KLIN

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA

Wyłączniki na desce rozdzielczej

1. Przycisk STOP&GO

2. Wyłącznik świateł do ruchu drogowego

3. Przycisk do sterowania światłami roboczymi tylnymi (w ciagnikach wyposażonych w platformę i ramę zabezpieczającą)

4. Przycisk do sterowania światłami roboczymi znajdującymi się z boku kabiny (w ciagnikach wyposażonych w platformę i ramę zabezpieczającą)

5. Przycisk lampy obrotowej (tylko w ciagnikach wyposażonych w platformę i ramę zabezpieczającą)

6. Przycisk sterujący migacjami awaryjnymi

7. Przełącznik rozrusznika

8. Wyłącznik sterujący WOM przedniego

9. Zapalniczka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przełącznik rozrusznika

Przewidziano trzy położenia:

STOP

Obwód elektryczny wyłączony - (położenie STOP)

W celu zatrzymania silnika obrócić kluczyk zapłonu w wyłączniku rozrusznika w położenie STOP. W tym położeniu można wyjąć kluczyk.

SDF

Credits

Ed. 27 - 30/04/2016

DOC Explorer

wygenerowano w programie shopGold

Hilman HOME | SZUKAJ | NARZĘDZIA | DOKUMENTY |

Katalog oryginalnych części zamiennych

home - hilman - xa tier 3 - xa 90 - 1001/15001 - e0 - most tylny - mechanizm różnicowy tylny / półos - **dyferencjał**

1 z 4 TABELA: RIF E0.02.0 - DYFERENCJAŁ Zmiana: 001

Numer seryjny ciągnika: 1001 - 15039 Note: [XA 90 -> ZKDR4802V0TH01001]

9_65035_00_0-A-001

Poz.	Kod	Ilość Opis
1	0.270.3522.3	1 koło zębate tałeczowe
4 SZUKAJ W ZESTAWIE		
2	0.005.5165.0	1 sworzni
3	2.1599.427.0/10	2 podkładka 42x64x0.3
4	0.005.5158.0/50	1 obudowa mechanizmu różnicowego
5	2.1631.519.0	1 kołek elastyczny 6x50
6	0.255.3527.3/20	1 tuleja
6.1	0.135.3550.0/10	8 wtyczka
7	2.2530.012.0	2 kołeczko wałeczkowe iso 55 kb 02
8	0.255.3529.0	2 podkładka
9	2.1500.320.0	4 podkładka instalująca 66x98x0.2
10	2.1500.319.0	4 podkładka instalująca 66x98x0.5
11	2.1500.321.0	4 podkładka instalująca 66x98x0.05
12	2.0129.028.2	10 śruba m 12 p 1.25x30
26	2.1549.119.0/10	1 podkładka dystansowa
27	2.4019.339.1	1 sprężyna 32x56.5x3.5
28	2.1651.711.0	1 wtyczka 8 x 14
29	0.005.5281.0	1 stop
30	2.1420.011.1	1 pierścień elastyczny Ø 28
31	0.005.5169.0/10	1 widziak
32	2.4019.225.1	1 sprężyna 28 x 79 x 4.5
33	2.1560.014.0	1 podkładka 18.2 x 24
34	2.3110.405.1	1 korek m 18 p 1.5 x 15

DEUTZ FAHR HOME | WYSZUKIWANIE | NARZĘDZIA | DOKUMENTY |

home - deutz fahr - agrolux - agrolux 90 - schematy elektryczne - systemy - **s003 - rozruch i nagrzewanie wstępne - wersja 3**

Instrukcja serwisowa

GAMA
MODELE
CZĘŚĆ
SCHEMATY ELEKTRYCZNE
SYSTEMY

1 2

SPOSÓB CZYTANIA INFORMACJI O D...
OPIS WERSJI
PUNKTY MASY
S001 - ROZRUCH I NAGRZEWANIE W...
S002 - ROZRUCH I NAGRZEWANIE W...
S003 - ROZRUCH I NAGRZEWANIE W...
S004 - ROZRUCH I NAGRZEWANIE W...
S005 - DESKA ROZDZIELCZA - WER...
S006 - DESKA ROZDZIELCZA - WER...
S007 - DESKA ROZDZIELCZA - WER...
S008 - ŚWIATŁA-PRZELĄCZNIK ŚWI...
S009 - ŚWIATŁA-PRZELĄCZNIK ŚWI...
S010 - DESKA ROZDZIELCZA - WER...
S011 - PLUSY +30
S012 - PLUSY +15
S013 - HAMULCE - WERSJA 1
S014 - HAMULCE - WERSJA 2/3
S015 - HAMULCE - WERSJA 4
S016 - AKCESORIA

S003 - Rozruch i nagrzewanie wstępne - wersja 3

Poniżej lista modeli do których instrukcje serwisowe są zawarte w programie SDF e-parts e-Doc

	
Instrukcja serwisowa	
GAMA	
	1 2
→ AGROCLIMBER	
→ AGROFARM	
→ AGROFARM TIER 3	
→ AGROFARM T-TB TIER 3	
→ AGROKID	
→ AGROKID TIER 3	
→ AGROLUX	
→ AGROLUX TIER 2	
→ AGROLUX TIER 3	
→ AGROPLUS TIER 3	
→ AGROPLUS KEYLINE	
→ AGROPLUS F	
→ AGROPLUS F TIER 3	
→ AGROPLUS F ECOLINE	
→ AGROPLUS S	
→ AGROPLUS S TIER 3	
→ AGROPLUS V TIER 3	
→ AGROTRAC	
→ AGROTRAC TIER 3	
→ SERIES 5	
→ SERIES 5 C	



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- SERIES 5 D
- SERIES 5 G
- SERIES 5 TTV
- SERIES 6 AGROTRON
- SERIES 6 AGROTRON TTV
- SERIES 7 AGROTRON TTV
- SERIES 9 AGROTRON TTV
- AGROTRON K TIER 3
- AGROTRON L
- AGROTRON M
- AGROTRON PROFILINE
- AGROTRON TTV TIER 3
- AGROTRON X
- 5600 (2008)
- 6000 (2010-2011)
- 6000 (2012)
- 6000 TIER 4I (2012)
- 6040 ECO
- 6040 ECO TIER 4I (2012)
- C 9000 TIER 4I
- C 6000 4F



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- JOKER TIER 2
- JOKER TIER 3
- PRINCE
- PRINCE TIER 3
- XA TIER 3
- XA FARMOTION
- XA TRADITION TIER 3
- XB MAX
- XB MAX TIER 3
- XB TIER 3
- XB T-TB TIER 3
- XB FARMOTION
- XE TIER 3
- XF
- XF TIER 3
- XF TRADITION
- XL TIER 3
- XL HI-LEVEL
- XL HI-LEVEL TIER 3
- XL TIER 4I
- XM TIER 3



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- XM HI-LEVEL TIER 3
- XM TIER 4I
- XM.K TIER 4I
- XM TIER 4I V-DRIVE
- XS
- XS TIER 3
- XT TIER 3
- XV TIER 3



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- C.
- CRONO TIER 3
- MACH T4I VRT
- NITRO TIER 4I
- NITRO R TIER 4I
- NITRO TIER 4I VRT
- R
- R1
- R1 TIER 3
- R2 TIER 3
- R2 TARGET TIER 3
- R2 TREND
- R3
- R3 EVO
- R3 EVO TIER 3
- R3 TIER 3
- R3 TREND
- R3 T-TB TIER 3
- R4 TIER 3
- R5
- R5 EVO TIER 3



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- R6 TIER 3
- R6 HI-PROFILE
- R6 HI-PROFILE TIER 3
- R6 TIER 4I
- R6 VRT TIER 3
- R6 VRT TIER 4I
- R7 TIER 3
- R8
- REKORD TIER 2
- REKORD TIER 3
- RF
- RF TIER 3
- RF TARGET
- RS
- RS TIER 3
- RV TIER 3
- SPARK
- SPIRE
- STRIKE



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

- ARGON³ TIER 3
- DIAMOND
- DORADO FARMOTION
- DORADO³
- DORADO³ CLASSIC
- DORADO³ NATURAL
- DORADO F
- DORADO S
- EXPLORER
- EXPLORER³
- EXPLORER³ TIER 3
- EXPLORER³ TIER 3 NATURAL
- EXPLORER³ T-TB TIER 3
- EXPLORER FARMOTION
- FORTIS
- FRUTTETO³
- FRUTTETO³ CLASSIC
- FRUTTETO³ S
- FRUTTETO³ V
- IRON TIER 3
- IRON³ TIER 3



Instrukcja serwisowa

GAMA

1 2

→ IRON CONTINUO TIER 3

→ IRON HI-LINE

→ IRON HI-LINE TIER 3

→ KRYPTON

→ LASER

→ LASER³

→ SILVER³

→ SOLARIS

→ SOLARIS TIER 3

→ TIGER TIER 2

→ TIGER TIER 3

→ VIRTUS

→ VIRTUS J

Poniżej lista modeli do której katalogi części są zawarte w bazie programu SDF eParts - eDoc



Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

→ ALTE MÄHDRESCHER

→ ALTE TRAKTOREN

→ AGROCLIMBER

→ AGROCLIMBER TIER 3

→ AGROCOMPACT

→ AGROCOMPACT 3.XX

→ AGROFARM

→ AGROFARM TIER 3

→ AGROFARM C

→ AGROFARM T-TB TIER 3

→ AGROKID

→ AGROKID TIER 3

→ AGROLUX

→ AGROLUX TIER 2

→ AGROLUX TIER 3

→ AGROLUX F

→ AGROLUX INDIA TIER 1

→ AGROLUX INDIA TREM III A

→ AGROMAXX

→ AGROMAXX MY 2013

→ AGROPLUS

HOME SZUKAJ NARZĘDZIA DOKUMENTY

» home » deutz fahr » **alte mährescher**

MODELE

1 2

→ M1102

→ M1202

→ M66 TS

Katalog oryginalnych części zamiennych

» [home](#) » [deutz fahr](#) » [alte mährescher](#)

GAMA

1 2 3 4 5

→ ALTE MÄHDRESCHER

- ALTE TRAKTOREN
- AGROCLIMBER
- AGROCLIMBER TIER 3
- AGROCOMPACT
- AGROCOMPACT 3.XX
- AGROFARM
- AGROFARM TIER 3
- AGROFARM C
- AGROFARM T-TB TIER 3
- AGROKID
- AGROKID TIER 3
- AGROLUX
- AGROLUX TIER 2
- AGROLUX TIER 3
- AGROLUX F
- AGROLUX INDIA TIER 1
- AGROLUX INDIA TREM III A
- AGROMAXX
- AGROMAXX MY 2013
- AGROPLUS

VIN:

MODELE

1 2

- HMW -1123
- HMW-1124
- M 1202 SUPER
- M 2480
- M 2580
- M 2680
- M 2685
- M 2780
- M 2780 H
- M 35.80 BIS FG1
- M 35.80
- M 36.10
- M 36.10 AB 3349
- M 36.30
- M 36.30 AB 3349
- M 36.40
- M 36.40 AB 3349

Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

- ALTE MÄHDRESCHER
- **ALTE TRAKTOREN**
- AGROCLIMBER
- AGROCLIMBER TIER 3
- AGROCOMPACT
- AGROCOMPACT 3.XX
- AGROFARM
- AGROFARM TIER 3
- AGROFARM C
- AGROFARM T-TB TIER 3
- AGROKID
- AGROKID TIER 3
- AGROLUX
- AGROLUX TIER 2
- AGROLUX TIER 3
- AGROLUX F
- AGROLUX INDIA TIER 1
- AGROLUX INDIA TREM III A
- AGROMAXX
- AGROMAXX MY 2013
- AGROPLUS

VIN:



MODELE

1

- 2002 INTRAC
- 2003 GI
- 2003 INTRACK
- 2003 INTRACK 1
- 2004 INTRAC
- D 3006 FG. - NR.: 7487-8433
- D 4006 FG. - NR.: 7871-3488 7877-4596
- D 5206 FG. - NR.: 7553-0001 7554-0001
- D 6206 FG. - NR.: 7553-0001 7554-0001
- D 6806 FG. - NR.: 7565-0001 7566-0001
- D 7206 FG. - NR.: 7573-0001 7574-0001
- D 8006 FG. - NR.: 7932-1222 7933-0444
- D 10006 FG. - NR.: 7927-1461 7928-0481
- D 13006 FG. - NR.: 7937-0001 7938-0001



Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

- ALTE MÄHDRESCHER
- ALTE TRAKTOREN
- AGROCLIMBER
- AGROCLIMBER TIER 3
- AGROCOMPACT
- AGROCOMPACT 3.XX
- AGROFARM
- AGROFARM TIER 3
- AGROFARM C
- AGROFARM T-TB TIER 3
- AGROKID
- AGROKID TIER 3
- AGROLUX
- AGROLUX TIER 2
- AGROLUX TIER 3
- AGROLUX F
- AGROLUX INDIA TIER 1
- AGROLUX INDIA TREM III A
- AGROMAXX
- AGROMAXX MY 2013
- AGROPLUS



Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

→ AGROPLUS TIER 3

→ AGROPLUS KEYLINE

→ AGROPLUS F

→ AGROPLUS F TIER 3

→ AGROPLUS F ECOLINE

→ AGROPLUS F KEYLINE

→ AGROPLUS S

→ AGROPLUS S TIER 3

→ AGROPLUS V TIER 3

→ AGROPRIMA

→ AGROSTAR

→ AGROSTAR FREISICHT

→ AGROSTAR TG

→ AGROSUN

→ AGROTRAC

→ AGROTRAC TIER 3

→ AGROTRON

→ AGROTRON 4.XX

→ AGROTRON 6.XX

→ SERIES 5

→ SERIES 5 C



Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

- SERIES 5 D
- SERIES 5 D ECOLINE
- SERIES 5 G
- SERIES 5 TTV
- SERIES 6 AGROTRON
- SERIES 6 AGROTRON TTV
- SERIES 7 AGROTRON
- SERIES 7 AGROTRON TTV
- SERIES 9 AGROTRON TTV
- AGROTRON K
- AGROTRON K TIER 3
- AGROTRON L
- AGROTRON M
- AGROTRON MK3
- AGROTRON NEW
- AGROTRON PROFILINE
- AGROTRON TTV
- AGROTRON TTV TIER 3
- AGROTRON X
- AGROVECTOR
- AGROXTRA



Katalog oryginalnych części zamiennych

GAMA

1 2 3 4 5

- D07
- D07C
- DX 3 SC
- DX 3 V/F/S
- DX 3 VC
- DX 4
- DX 6
- DX 7
- DXAB
- DXBIS
- HOPFEN
- INTRAC
- 5400
- 5400 TIER 3 (2008)
- 5500
- 5600
- 5600 (2008)
- 5600 (2009)
- 5600 CLIMBER (2009)
- 6000 (2010-2011)
- 6000 CLIMBER (2010-2011)

GAMA

1 2 3 4 5

- 6000 (2012)
- 6000 TIER 4I (2012)
- 6040 ECO
- 6040 ECO TIER 4I (2012)
- C 7000 TIER 4I
- C 9000 TIER 4I
- C 6000 4F
- CUTTER BAR/TROLLEYS 2012-2015
- 7500
- AGROVITIS
- ACTOR
- ALLRAD-BALANCE
- BISO-KPAB
- ECTRON
- FARMLINER
- CUTTER BAR (OLD)
- RAPS CUTTER BAR (OLD)
- POWERLINER
- STARLINER
- TOPLINER
- L - FRONT LOADERS

Jeśli nie masz pewności czy w tym programie
znajdziesz konkretne informacje o
interesującym Cię modelu to napisz lub
zadzwoń do nas a my sprawdzimy to dla Ciebie.

Pytania? Wątpliwości? Dzwoń!

dtrpdf@gmail.com

Tel. 696 915 311