
Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 03:09

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/tester-diagnostyczny-interfejs-jcb-dla-data-link-adapter-service-master-4-diagnostyka-jcb-j1708-2026-komputer-laptop-calculator-unlock-p-799.html>



Tester diagnostyczny interfejs JCB DLA Data Link Adapter Service Master 4 - diagnostyka JCB J1708 2026 + komputer laptop + calculator unlock

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Tester diagnostyczny JCB DLA + Laptop z Service Master 4 + Calculator



Opis przedmiotu

ServiceMaster - służy do diagnostyki oraz odczytywania i kasowania kodów błędów/usterek, sprawdzania norm obsługi technicznej, pozwala zdiagnozować i ustalić, czy pojazd został uszkodzony lub przeciążony, pozwala również sprawdzić i zmienić ustawienia maszyny takie jak ładowność, prędkość, moc, liczba roboczogodzin, stan zużycia elementów roboczych, stan zapełnienia filtrów cząstek stałych, ilość dodatku AdBlue w pojazdach z SCR. możliwe jest także flashowanie sterowników.

Niektóre z tych funkcji wymagają opcjonalnego dodatku tzw. **Security Unlock Key Calculator**.

JCB pojazdy rolnicze (Agricultural): Ciągniki Fastrac ([2000-3000](#), 3000 Series 2, 3000 Series 3, 3000 Series 4, 7000 Series, 8250 Series 1, 8250 Series 2, 8000 Series 3), Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Ładowarki Kołowe (Large, Large 2012+, Compact (Tier 4 CWLS), Medium (411, 413 ,417, 418S Tier 4i), Telemaster (TM180/220, TM310, TM320)).

JCB pojazdy budowlane (Construction): Koparko-ładowarki, AMS/DECU Machines (Gąsienicowe (JS/JZ/JZ70), Kołowe), Minikoparki (Mini/Midi) ([801-8065](#), 8080-8085,65R1-86C1), Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Mini Ładowarki (Robot, inne), Teletruk (Tier 4), Ładowarki Kołowe (Large, Large 2012+, Compact (Tier 4 CWLS), Medium (411, 413 ,417, 418S Tier 4i)), Telemaster (TM180/220, TM310, TM320)), Wywrotki Przegubowe, Walce Wibracyjne (Tier 3, Interim Tier 4, VMT380/430), Terenowe Wózki Widłowe (Tier 2/3 RTFL, Tier 4 RTFL), Teletruk (Tier 4).

Silniki JCB: JCB Dieselmix and Dieselmix 672 (IPU, OEM Base, G Drive), JCB Ecomax (IPU, OEM Base, G Drive), Kohler TCR Engine.

Generatory/Agregaty prądotwórcze: G46X/QX, G141X/QX, G165S/QS, G200S/QS, G220S/QS.


Disconnect and Connect

Special Tools

Description	Part No.	Qty.
Machine Cable	718/20237	1
Data Link Adaptor (DLA) Kit	892/01174	1

To use Servicemaster, connect your laptop computer to the machine CAN (Controller Area Network) bus. Connection is made using the DLA (Data Link Adaptor) and the applicable cables.

Figure 896.




- A USB PC Cable - 718/20235
B Serial PC Cable - 718/20236
C USB DLA - 728/26500
D Machine Cable - 718/20237
E Kit - 892/01174 (contains items A, B, C and D)

Note: Connect the USB cable directly to the laptop computer. Do not connect the cable via a USB hub.

Note: Older DLA and laptop computers may not be compatible with USB ports. Use the serial PC cable to connect the DLA to the laptop serial port.

1. Make sure the machine ignition system is OFF.
2. To use the Servicemaster diagnostic tool, connect the laptop computer to the machine.
Special Tool: Data Link Adaptor (DLA) Kit (Qty.: 1)
Special Tool: Machine Cable (Qty.: 1)
3. Connect the USB PC Cable to the DLA and a free port on the laptop computer.
4. Connect the Machine Cable to the DLA. The Machine Cable has a 15-way D-type connector on one end and a 9-way CAN connector on the other. Plug the 15-way connector into the DLA and tighten the thumb screws.

Figure 897.



- A USB PC Cable
B Serial PC cable
C Centre pin location tab
D Locking ring

5. Connect the 9-way CAN connector into the machine's Diagnostics Connector as follows:
 - 5.1. Position the CAN connector to align the centre pin location tab with the diagnostics connector.
 - 5.2. Couple the connectors. Turn the locking ring clockwise to secure the connectors.

Compact Service Manuals - pełne instrukcje napraw, schematy instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, podręczniki i biuletyny, zawierają również instrukcje napraw dla niektórych silników Isuzu, Perkins, Yanmar, Deutz, Cummins, Kohler, itp.

Obsługiwane języki: English, German, Spanish, French, Italian, Portugese.

Zestaw zawiera:

- Tester diagnostyczny Data Link Adapter
 - Przewód USB
 - Przewód DB9
- 9-pin Deutsch adapter
 - Przewód 8-pin
- JCB ServiceMaster 4 [**najnowsza wersja**]
- JCB Service Manuals [**najnowsza wersja**] (instrukcje napraw)
- JCB Service Parts Pro [**najnowsza wersja**] (katalog części)
- Komputer laptop (poleasingowy z 12 miesięczną gwarancją)
 - Security Unlock Key Calculator

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny?
Dzwoń!!! Tel. [696 930 696](tel:696930696)
mail: dtrpdf@gmail.com