
Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 11:40

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/tester-diaognstyczny-jcb-dla-service-master4-data-link-adapter-est-electronic-service-tool-diaognstyka-jcb-j1708-2022-p-171.html>



Tester diagnostyczny JCB DLA Service Master4 Data Link Adapter EST Electronic Service Tool - diagnostyka JCB J1708 - 2022

Cena	9 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Tester diagnostyczny JCB Electronic Service Tool
Najnowsza aktualna wersja programowa i sprzętowa. Możliwość aktualizowania i rozszerzania oprogramowania online!





Opis przedmiotu

ServiceMaster - służy do diagnostyki oraz odczytywania i kasowania kodów błędów/usterek, sprawdzania norm obsługi technicznej, pozwala

zdiagnozować i ustalić, czy pojazd został uszkodzony lub przeciążony, pozwala również sprawdzić i zmienić ustawienia maszyny takie jak ładowność, prędkość, moc, liczba roboczogodzin, stan zużycia elementów roboczych, stan zapalenia filtrów cząstek stałych, ilość dodatku AdBlue w pojazdach z SCR. możliwe jest także flashowanie sterowników.

Niektóre z tych funkcji wymagają opcjonalnego dodatku tzw. **Security Unlock Key Calculator**.


JCB pojazdy rolnicze (Agricultural): Ciągniki Fastrac, Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Ładowarki Kołowe , Compact , Medium, Telemaster

JCB pojazdy budowlane (Construction): Koparko-ładowarki, AMS/DECU Machines (Gąsienicowe (JS/JZ/JZ70), Kołowe), Minikoparki (Mini/Midi) (801-8065, 8080-8085,65R1-86C1), Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Mini Ładowarki (Robot, inne), Teletruk (Tier 4), Ładowarki Kołowe (Large, Large 2012+, Compact (Tier 4 CWLS), Medium (411, 413 ,417, 418S Tier 4i)), Telemaster (TM180/220, TM310, TM320)), Wywrotki Przegubowe, Walce Wibracyjne (Tier 3, Interim Tier 4, VMT380/430), Terenowe Wózki Widłowe (Tier 2/3 RTFL, Tier 4 RTFL), Teletruk (Tier 4).

Silniki JCB: JCB Dieselmex and Dieselmex 672 (IPU, OEM Base, G Drive), JCB Ecomax (IPU, OEM Base, G Drive), Kohler TCR Engine.

Generatory/Agregaty prądowtórce: G46X/QX, G141X/QX, G165S/QS, G200S/QS, G220S/QS.

oraz wszystkie inne wyżej nie wymienione pojazdy / maszyny marki **JCB**



Compact Service Manuals - pełne instrukcje napraw, schematy instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, podręczniki i biuletyny, zawierają również instrukcje napraw dla niektórych silników Isuzu, Deutz oraz Cummins.

Obsługiwane języki: English, German, Spanish, French, Italian, Portugese.


Disconnect and Connect

Special Tools

Description	Part No.	Qty.
Machine Cable	718/20237	1
Data Link Adaptor (DLA) Kit	892/01174	1

To use Servicemaster, connect your laptop computer to the machine CAN (Controller Area Network) bus. Connection is made using the DLA (Data Link Adaptor) and the applicable cables.

Figure 896.



- A USB PC Cable - 718/20235
- B Serial PC Cable - 718/20236
- C USB DLA - 728/26500
- D Machine Cable - 718/20237
- E Kit - 892/01174 (contains items A, B, C and D)

Note: Connect the USB cable directly to the laptop computer. Do not connect the cable via a USB hub.

Note: Older DLA and laptop computers may not be compatible with USB ports. Use the serial PC cable to connect the DLA to the laptop serial port.

1. Make sure the machine ignition system is OFF.
2. To use the Servicemaster diagnostic tool, connect the laptop computer to the machine.

Special Tool: Data Link Adaptor (DLA) Kit (Qty.: 1)

Special Tool: Machine Cable (Qty.: 1)

3. Connect the USB PC Cable to the DLA and a free port on the laptop computer.
4. Connect the Machine Cable to the DLA. The Machine Cable has a 15-way D-type connector on one end and a 9-way CAN connector on the other. Plug the 15-way connector into the DLA and tighten the thumb screws.

Figure 897.



- A USB PC Cable
- B Serial PC cable
- C Centre pin location tab
- D Locking ring

5. Connect the 9-way CAN connector into the machines Diagnostics Connector as follows:
 - 5.1. Position the CAN connector to align the centre pin location tab with the diagnostics connector.
 - 5.2. Couple the connectors. Turn the locking ring clockwise to secure the connectors.

-
- Zestaw zawiera:**
- Tester diagnostyczny Data Link Adapter
 - Przewód USB
 - Przewód DB9
 - 9-pin Deutsch adapter
 - Przewód 8-pin
 - JCB ServiceMaster 4 **[najnowsza wersja]**
 - JCB Service Manuals **[najnowsza wersja]** (instrukcje napraw)
 - JCB Service Parts Pro **[najnowsza wersja]** (katalog części)
 - Security Unlock Key Calculator - **opcjonalnie** dla programowania parametrów specjalnych

Istnieje również możliwość skonfigurowania zestawu wraz z komputerem. Wówczas klient otrzymuje taki zestaw gotowy do natychmiastowej pracy.

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwoń!!! Tel. 696 915 311 lub 530 894 984
mail: motodiagnostyka2010@gmail.com